

J11 Combinatie mat vernissysteem op kaal hout boven de waterlijn



Producten

Epifanes PP Vernis Extra - nerfvervulling en laagopbouw

Epifanes Woodfinish Matte - matte afwerking voor interieur en/of exterieur

Productomschrijvingen

1. Tweecomponent sneldrogende hoogvullende grondvernis.
2. Sneldrogende, slijtvaste ééncomponent matte vernis. Mooie uitvloeiing en goed bestand tegen water en spatten van alcohol en huishoudchemicaliën.

Geschikte houtsoorten

Mahonie, Meranti, Oregon Pine, Grenen Teak, Iroco

Voorbehandeling

Algemeen

Het hout moet altijd vetvrij en droog zijn voordat vernis kan worden aangebracht

Ontvetten

Epifanes Reinigingsthinner of Epifanes 1-C Spuutverdunding. Vettige houtsoorten, zoals Teak en Iroco meermalen grondig ontvetten met Epifanes Reinigingsthinner. Gebruik meerdere schone doeken en laat de ontvetter goed uitdampen. Gebruik geen water!

Schuren

Schuur het hout in opvolgende schuurgangen met P100 t/m P220. Oneffen hout eerst grof voorschuren met P60-P80. Schuur altijd in de nerfrichting, verwijder het schuurstof en ontvet nogmaals.

Verkleurd hout

Voor een warmere houtkleuring kunnen na de voorbehandeling 1 tot 3 lagen Epifanes Mahoniebeits of Epifanes Teakbeits op het kale hout worden aangebracht.

Opbouw systeem	Stap 1	stap 2	stap 3
Product	EPIFANES PP Vernis Extra	EPIFANES PP Vernis Extra	EPIFANES Woodfinish Matte
Aantal lagen	1	4 of meer (afh. van open houtnerf)	2
Droogtijd per laag @ 20°C.	2-3 uur	2-3 uur	12 uur
Verdunning	EPIFANES Verdunning voor PP Vernis Extra	EPIFANES Verdunning voor PP Vernis Extra	EPIFANES Verfverdunding
Verdunningspercentage	25%	0-5%	0-5%
Schuurgrofte	P220 – droog	P220 - droog	P400 - nat / Scotch Brite
Opmerkingen	Voor impregnering deze eerste vernislaag 25% verdunnen.	Nerfvervullende lagen. Bij open houtnerf kunnen meer opbouwlagen nodig zijn. Uiteindelijk de laatste vernislaag na 24 uur schuren met P220.	Tussen deze matte afwerk lagen licht schuren in de richting van de houtnerf.

Opmerkingen m.b.t. de levensduur van het systeemopbouw

Vernissystemen zijn meerlaagse systemen. Voor hechting diep in de houtnerf worden eerst verdunde impregneerlagen aangebracht. Vervolgens komen hierover meerdere onverdunde ééncomponent aflaklagen. Deze opbouwlagen zorgen voor een glad mat oppervlak. Zorg daarom altijd voor voldoende opbouwlagen. Het vernissysteem is hierdoor optimaal beschermd.

Onderhoud

Voor een fris uitziend interieur systeem het bestaande systeem ontvetten met Epifanes-1-C Spuutverdunding en schuren met P240. Vervolgens 2 nieuwe lagen Epifanes Woodfinish Matte aflaklagen aanbrengen.

Door UV invloeden kunnen interieursystemen op den duur verkleuren. In geval van verbleekt hout en/of vlekken kan na de voorbehandeling eerst 1 of meer lagen Epifanes Bootlak Blank of Epifanes Hardhoutolievernis worden aangebracht met toevoeging van Epifanes Mahoniebeits of Epifanes Teakbeits. De aangekleurde hoogglans lak geeft het oppervlak weer een egale warme toon. Als eindafwerking vervolgens hierover 2 lagen Epifanes Woodfinish Matte aanbrengen.

Om een vernissysteem in goede conditie te houden, het bestaande systeem ontvetten met Epifanes-1-C Spuutverdunding en schuren met P240. Breng vervolgens de onderhoudslagen aan.